# P2P IPCAM IP – 01 Uživatelská příručka

## IP -01 P2P manuál

#### Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační.

#### **1.Instalace Hardware**

1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru



1.2 Vložte jeden konec síťového kabelu RJ-45 do kamery a druhý konec zasuňte do PC, notebook nebo routeru



1.3 Dodávané CD obsahuje software, na kterém najdete program pro správnou funkci IP kamery. Program IP Kamera podporuje Windows XP/Vista, Windows7. Pro napájení kamery používejte pouze dodávaný adapter.



2.1 Vložte dodané CD do CD-ROM mechaniky VAšeho PC, it will operate automatically, program se spustí automaticky. Pokud Program nespustí, dvakrát klikněte na "autorun.exe".



Klikněte na "search.exe", a postupujte podle příkazů.

Na ploše se Vám zobrazí IP Camera Setup " 2.2 Vyhledání zařízení a jeho spuštění.

Po spuštění program dojde k prohledání sítě a zobrazí se dostupné kamery. Po kliknutí na kameru se zobrazí IP adresa, číslo portu, jméno.

Dexice	Basin information Factory param Other	
	TP      L.2., 163., 1., 1        Subhet mask      255., 255., 255.,        Sateway      172., 163., 1.,        DNS1      =8., =,        DNS2      219., 243., 96., 2        MAC      00        Prit      81        DN      Name        TPCAM	122  DHCP pro Ziskani Ir adr    122  DHOP    0
Retesh	Jsat alturi	Les Ap

Pokud jste vybrali základní informace nebo došlo ke změně parametrů, klikněte na tlačítko

Můžete zadat vlastní IP adresu a další parametry. Nezapomeňte na číslo portu:

http://192.168.1.222: 81)



Po zadání správného jména a hesla klikněte na "OK" a otevře se Vám v prohlížeči Níže uvedený obrázek







#### 2.3 Nastavení bezdrátového připojení

Vyhledejte WiFi síť, ke které se požadujete připojit a zadejte korektní parametry pro připojení do této sítě.

Cence basic clonnetion			Wireless Lan Settings		
Dévice information disce Settinge		ID	93ID	940	
Ervier dates Time Settings		1	MTEST32. Vy FAST 627101	berte <sup>SC260/045EC78</sup> F1EC3862.74D1	atil atil
HarmiServerBetrios	Wieless Network List	1.46	NR392	94/00/14/02/18	i sali
dam Say to Set nos		1	laaman 2888	00.23 CD 8D, 10 9A	atl
Na i Service Cattings		5	001000	00/23t0D:39 C5:46	atl
Flip Fernice Statings Alarm Flog	Uting Wrelpop Lan	Econ E	) 1. Klikn	ěte na tlačítko	
Dasid Newtow Fellings	30	NILSI2			
Varieses Lan Sellings	Network Type	lma 😽			
COVE Carvoe Clemings	Althelicetico	WEA	-PSK Hersonal (TRIP) 😽		
RTZ configuration	Shane-Key	12345	3		
PL/ Setings			3. Potvi	dte zadané paramat	rv
Uiser&clevice manage.			Sumit Detesk		2
N. 1 Device Settings				-	
() ()			rç.		

#### 2.4 DDNS nastavení

ipcam(DDNS built-in) není nutné nastavení Vyberte poskytovatele služeb. Jako například:

#### dyndns.org 3322.org 9299.org

Aplikace domény: Vyplňte uživatele domény, adresu jak je znázorněno na obrázku:(Demo.dyndns.org) Uživatelské jméno a heslo: vyplňte číslo účtu DDNS a heslo, pokud použijete doménue ipcam Najdete jméno a heslo na štítku na spodní části kamery..

E svice basic information		DONS Service Sectings	
Cence internation Alias Selfings Cence data& time Settings Record Fath	DONE Cervice DONE User DONE Pessword	DenDas orgidestate) 🤗 Deno	
viam Service Solfree	EDN511081	Earna dyndaa org	
Alarm Genite Settings	10 INS Sylus	No /cl cz	
Fip Service Cettings Alanti Log		Submi Refresh	
Hasac Network Schinge Wraless Lan Sebings		Ph.	
HOHS Screece Sellings			
P17 configuration			
PTZ Selarco			
LoseXo Microsomp			
Nulli-Device Selfinds			

Po potvrzení můžete přistupovat ke kameře v adresním řádku prohlížeče.

3. Instalace plug-and-play software



Kliknutím na ikonu otevřete program. Klikněte na "Devices list Dvakrát klikněte pro vyhledání kamery v síti LAN.



#### 3.1 Přidání kamery

·Vložte ID číslo kamery – naleznete na kameře vespod

dd(P2P	) Defaultní nastavení :admi	n	
User	admin	Pwd	
ID	NIP-000039-UTGND		Výchozí heslo : prázdné
	1 . Vyplňte ID kamery		OK Cancel





- ·Obraz vidíte, jak je na obrázku níže

Kamera může být v síti LAN nebo WAN a musí být ořipojena k internetu

#### 3.2 Přidání kamery v síti LAN

·Klikněte na "Device List", zobrazí se následující okno:



Device 🔀					
Device name	IF	port	User	Video type	
NIP-00JC39-01GND	NTTCOO3A-D (CVD)		admır	3	
					_
			E: Tla	xterní síťové zařízení – l čítko Přidat	klikněte r

Open search tools	add	nodify	dcloto

Strana 7

#### 3.2.1 Přidání kamery v síti LAN

 $\cdot Dvakrát klikněte na ID kamerya klikněte na Otevřít hledání ("Open search )$ 

Open search tools

levice					
Device name	IF		port	User	Video type
NIP-000C39-UTGND	NIP-000039-U	GND		admir	2
			1		
lose search tools				add	lelete
Device name		IP	F	ort	DD
Demo		192 160.1.10 OL		ees. L	NIP-000C29-MTVKV
					-
			2 .	Dvakrát klikr	iěte na IP kamery
					- coard
					searci

Jevice	Demo Jakekoliv pojmenovani kam	ery	
IP	192.168.1.13	Port	81
User	admin Defaultní nastavení <sub>Pwd</sub>		-10-
Video	jpeg stream name		
P2F		3. Klikn	ěte na OK

Device name	IF	por	t User	Video type	ky C-
NP-000C39-UTGND Demo	NIP-DC0039-UTGND NIP-DC0029-MEVKY		admir admir	8	Į¢
		Požadujet	e-li přidat zaříze	ní do LAN, zavřete po r	úspěchu o
ose search tools Device name	IP		add	nodřy DID	Jelete
emo	192	168.1.13	81	NIP-000C29-MTVKV	

#### 3.2.2 Další zařízení - přidání do sítě LAN

·Zavřete okno a vraťte se



Na obrazovce monitoru se zobrazí:



#### 3.3 Přidání do sítě WAN

·Klikněte na add"

, vložte ID zařízení, jak je uvedeno níže na obrázku.

Device rame	IP	Jurt	User	Video type	
NIP-000039-UTGND	NIP-000039-JTGND		admin	3	
Danio	NIP-000029-MTV <v< td=""><td></td><td>cumin</td><td>3</td><td></td></v<>		cumin	3	
6					
0				<u></u>	
Device	P2PCAM 2. ZAdeit	e vlastní n	ázev zařízení (vo	olitelné)	
			Port	ler	
IP					
Usər	admin 3. Zadejte uživat	elské jm <b>én</b>	la l		
Video	ipeg stream	~			
P2F	4. Zadeite ID kar	nerv.	C		5 Stiskněte
ID	NIP-000000-GMEGM			Cancel	
				43	
					1.4

Device name	IP	port	Joor	Video type	1
NIP-00C039-UTGND	NIP-000039-UTGND	3000 m	admin	3	
Deno	NJP-000029-MTVKV		admin	3	
PZECAM	NJP-0000CO-GMEGM		admin	3	
		Přidejte za	rízení do tabul	kv	
		11100,00 20			

### 3.3.1 Přidání zařízení



Zobrazení videa :



#### 3.4 Funkce ovládání 3.4.1 PTZ ovládání

(Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze u modelů s otáčením.)







#### 3.4.2 Video control

Popis funkce

	80	×
	1.	On / Off hlas
10	2.	On / Off interkom
6	3.	Video
	4.	Foto
×	5.	Zavřít okno videa
6.	Centrá	ilní monitorování

System Screen View Help

Klikněte na tlačítko

Rozbalí se nabídka. Zde můžete zvolit počet sledovaných kamer. Počet 1 – 64 kamer, celá obrazovka

	1CH	
1	4СН	2
	9CH	R
	16CH	
	25CH	
	36CH	
	49CH	
	64CH	
	Full Screen	



Strana 13

Kamery P2P s rozlišením 1280x720 (HD), 640x480 najdete na našem specializovaném e-shopu www.kameryip.cz